



על מנת לפתוח את הקורקינט

1. פתח את בורג ההידוק (ראה תמונה A)
2. משוך את טפס הפלסטיק למעלה על מנת לשחרר את המנגנון (ראה תמונה B)
3. כאשר הקורקינט פתוח לגמרי שחרר את טפס הפלסטיק על מנת לנעול את המנגנון. סובב את בורג ההידוק בכיוון השעון והדק מספיק עד להידוק מלא (ראה תמונה C)
4. על מנת להרכיב את הידיות – הכנס את הידיות לתוך מוט ההיגוי (בצורת T). וודא שכפתור הקפיץ נכנס לתוך המקום המיועד הנמצא במוט ההיגוי והידית מאובטחת כהלכה. (ראה תמונה D)
5. על מנת לכונן את גובה המוט, שחרר את בורג ההידוק בעל הפתיחה המהירה, כוון את המוט לגובה הרצוי, וודא כי המוט ממוקם כהלכה וכפתור הקפיץ נמצא במקומו. הדק את בורג ההידוק בחזרה (ראה תמונה E)

על מנת לקפל את הקורקינט

1. וודא כי הגלגל הקדמי נמצא ביחס של 180 מעלות לקורקינט.
2. שחרר את בורג ההידוק והרם את טפס הפלסטיק למעלה.
3. קפל את מוט ההיגוי כלפי מטה עד לקיפול מלא של הקורקינט
4. שחרר את בורג ההידוק בעל הפתיחה המהירה במוט ההיגוי על מנת לקפל את מוט ההיגוי (ראה תמונה F)

הערות:

1. בזמן הקיפול הרחק אצבעות ממנגנון הקיפול על מנת למנוע אפשרות פגיעה באצבעות.
2. אין להוציא את בורג הנמצא על מוט ההיגוי המשמש לכיוון גובה המוט. הבורג משמש ליישור המוט עם הגלגל הקדמי, במידה ובורג זה נפגם או נאבד על תשתמש במוצר עד להחלפתו בחדש.

קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש במוצר

1. לפני השימוש בדקו את הברגים, הגלגלים והידיות להימצאות פגמים כלשהם.
2. מכשיר זה מיועד לרכיבה עדינה. אין לשנות את המכשיר בצורה כלשהי.
3. עליכם לחבוש קסדת מגן, מגני ברכיים ומרפקים בכל פעם שאתם רוכבים על המכשיר. אין לנעול נעליים עם עקבים גבוהים או נעליים עם עקבים חלקים. המנעו מלענוד אוזניות או משקפיים. יש לוודא כי כל מכלולי הנעילה מאובטחים כנדרש.
4. אין לרכב בדרכים שקיימת בהם תנועת כלי רכב, הולכי רגל או משטחים לא ישרים.
5. הבלם שבמכשיר יספק לכם הגנה מוגבלת במשטחים משופעים, ולכן עליכם להשגיח על מהירותכם ולהקפיד על מרחק בלימה מתאים. אם תקטינו את מהירותכם בקצב גבוה מדי, אתם עלולים ליפול מהמכשיר.
6. אחזו היטב בשתי הידיות בזמן הרכיבה. הקטינו את מהירותכם במהלך סיבוב או במהלך רכיבה שאינה בקו ישר מכיוון שאתם עלולים ליפול או לאבד שיווי משקל.
7. מגבלת המשקל לשימוש במכשיר זה הינה 50 ק"ג או פחות.
8. שימו לב במיוחד להולכי רגל ולמשתמשים אחרים בדרך. יש לשים לב כי קיימות סכנות לשימוש במוצר בדרך בינעירונית.
9. אין להשתמש במכשיר באם שתיתם אלכוהול, או אם נטלתם תרופות או אם נטלתם סמים אסורים כלשהם.
10. מכשיר זה מתאים להנאה בלבד. עליכם להתאים את מהירות הרכיבה ליכולתכם אל תעריכו את כישוריכם יתר על המידה. אם אינכם בטוחים לגבי כישוריכם אל תשתמשו במכשיר.
11. בעת הפתיחה/קיפול יש לוודא כי האצבעות נמצאות מחוץ למנגנון.

תחזוקה וטיפול

1. בדקו את הברגים לעיתים קרובות למניעת כשל שלהם.
2. לניקוי המכשיר השתמשו בתכשירי ניקוי טבעיים על מנת להסיר ממנו ליכלוך. אל תשתמשו במוצרי ניקוי תעשייתיים.
3. מקמו את המכשיר באזור מאורר היטב, הרחק מאור שמש ומלחות על מנת למנוע דהיית צבעי המכשיר וחלודה.

אזהרה: נדרשת הרכבה על ידי מבוגר