


תלת אופן 3 ב 1 – הוראות הרכבה ותחזוקה



נא לשים לב : שמור הוראות אלו לשימוש חוזר במקרה הצורך

אזהרה : יש להשתמש בצד מגן בלבד רכיבה , אין להשתמש במוצר

בקרבת רכבים.

הרכבת המוצר תעשה ע"י אדם מבוגר בלבד !


ażhorot v'hnhiot nosfot -

- יש צורך בהשגת מ bogar בכל זמן השימוש במו צר השתמש במו צר בזהירות.
- המօצָר הינו צעוז ולכן אין להשתמש בו בכבישים ובמקומות מסוכנים לרכיבה.
- רק ילד אחד רשאי לרכיב על המօצָר בו זמניות. מתאים לצד מעל גיל 3 שנים בלבד.
- שימוש לא נכון במו צר שלא ע"פ ההנחיות עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למו צר.
- יש להשמיד את כל מוצרי האריזה לאחר הרכבה. סכנת חנק ! מכיל חלקים קטנים.
- יש ללבוש ציוד מגן בכל רכיבה.
- הרכבת המօצָר תעשה ע"י מ bogar בלבד.
- במידה ואחד מהחלקים נפגם יש לחזור מה השתמש במו צר באופן מיידי.
- ניתן לנகות מדי פעמי חלקי המօצָר במלתית לחה בלבד.

תכלת הארץ:



הוראות הרכבה:



להוצאה והכנסת הפלדים לחץ על הטפס כפי שמתואר בתמונה. לקיפול הגלגלים לחץ על הטפס במקום המסומן.

